



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Sedummattan läggs över nock.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktsentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

SEDUMTAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM
2019-10-07

Moss-sedum 2-27°
Takfot och taknock

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0010

BET