



**FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR**

**SADELTAKE:**  
 VT-filtten rullas från ena sidan, över nock till andra sidan. Nätet rullas över VT-filtten. Nedersta kanten vid takfot lämnas fri från nät. Sedummattorna monteras med hjälp av clips över nätet. 2 st clips / matta; 2,5 st clips / m<sup>2</sup>

**PULPETTAK:**  
 Fästkrokar C/C 1000 mm klistras med tätskiktsremsa på membranet. I krokarna hängs VT-filt och nät. Nedersta kanten lämnas fri från nät. Sedummattorna monteras med hjälp av clips över nätet. 2 st clips / matta; 2,5 st clips / m<sup>2</sup>

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

**SEDUMTAK**



Veg Tech AB  
 Fagerås 1  
 342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

**Veg Tech**

www.vegtech.se

DATUM  
 2019-10-11

**Moss-sedum över 27°**  
 Takfot och taknock

SKALA  
 1:5 (A3)

NUMMER  
 0012

BET