



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Vid UV-system skall ND5+1 läggas runt om takbrunnsskydd och i samtliga rännalar., istället för ND 220.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstakentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

TORRÄNG PÅ TAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda
Tel: 0472-363 00
www.vegtech.se

DATUM
2019-09-12

Anslutning takbrunn

SKALA 1:5 (A3) | NUMMER 0052 | BET