

MONTERING

Markberedning

Gör vanlig markberedning och jämna av ytan. Avlägsna föremål som stubbar, sten och andra uppstickande föremål.

Utläggning

Lägg ut kokosnätet i släntens fallriktning. Överlappning om ca 20-30 cm skall göras mellan de olika våderna. Undvik att sträcka kokosnätet alltför mycket. Kokosnätets övre och nedre ändar bör täckas med jord till ca 30 cm bredd eller grävas ned i ett grunt dike och täckas. Vid slänter som är lägre/kortare än kokosnätets bredd, läggs med fördel kokosnätet i släntens längdriktning.

Förankring

Förankring av näten sker med träspik med längd ca 25 cm. Förankringstätheten bör vara 0,3 st/m² - 1 st/m², beroende på platsens förhållanden. I brantare slänter och i anslutning till vattendrag krävs tätare förankring, medan flackare slänter på mark inte kräver förankring i samma omfattning. Kokosnäten skall ligga dikt an mot marken och hålrum mellan nät och mark får inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum riskerar uppkomma, exempelvis på konkava ytor.

Etablering av vegetation i ytor

All sådd kan ske efter utläggande av kokosnäten.

Sådd av ängsörter:	Sker manuellt med bredsådd eller med handdragen såmaskin.
Maskinell sådd:	Kan ske genom maskindragen såmaskin eller med utrustning för sprutsådd.
Plantering med örtpluggplanter:	Planteras direkt genom maskorna i kokosnäten.
Plantering med större plantor:	För större plantor skärs ett hål i kokosnätet.

För utsädesmängder, se separata anvisningar från Veg Tech.

PRODUKTFAKTA

Beteckning:	700 g/m ²	400 g/m ²
Artikelnr	9-12039	9-12038
Mått	2 × 50 m	2 × 50 m
Maskvidd	2 × 2 cm	4 × 4 cm
Högsta lutning	1:1 (beroende av jordtyp)	1:2 (beroende av jordtyp)
Antal träspikar	1:2= 1 spik/m ² 1:1= 4 spik/m ²	1:5= 0,2 spik/m ² 1:2= 1 spik/m ²
Användning	Vid kraftigare erosionskydd i slänter och för stränder med låg belastning.	Vid måttligt erosionsut-satta partier.

