

EROSIONSSKYDD - MARK

Exempel på produkter:

- Perennmatta
- Färdig ängsmatta
- Kokosnät + ängsfrö
- Kokosnät + plantor



Färdig ängsmatta - trafikmiljö

Färdiga ängsmattor anlades i branta slänter utmed den hårt trafikerade miljön vid Norra länken i Stockholmsområdet. Ängsmattan är odlad i kokosfiber som gör den extra motståndskraftig mot erosion.



Färdig ängsmatta - parkmiljö

I den vackra och populära Eskilsparken i Haninge har ängsmattor säkrat upp en slänt. Vid branta slänter används armeringsnät under ängsmattorna som sätts fast med clips.



Kokosnät på bullervall

Högt bullerskydd täckt med Veg Techs kokosnät. Montering 2016. Ballerup utanför Köpenhamn.



Kokosnät + plantor

Släntplantering i kokosnät 700 g/m².

MONTERINGSANVISNING KOKOSNÄT



Markberedning

Gör vanlig markberedning och jämna av ytan. Avlägsna föremål som stubbar, sten och andra uppstickande föremål.

Utläggning av kokosnät

Sker normalt i släntens fallriktning. Överlappning om ca 20-30 cm skall göras mellan de olika våderna. Undvik att sträcka kokosnätet alltför mycket. Kokosnätets övre och nedre ändrar bör täckas med jord till ca 30 cm bredd eller grävas ned i ett grunt dike och täckas. Vid slänter som är lägre/kortare än kokosnätets bredd, läggs med fördel kokosnätet i släntens längdriktning.

FAKTA

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| Artikelnr | 9-12038 | 9-12039 |
| Vikt | 400 g/m ² | 700 g/m ² |
| Mått | Levereras i rullar 2 x 50m ² | |

Förankring av kokosnät

Förankring av näten sker med träspik med längd ca 25 cm. Förankringstätheten bör vara 0,3 st/m² - 1 st/m², beroende på förhållandena på platsen. Brantare slänter och användning i anslutning till vattendrag fordrar tätare fastsättning, medan flackare slänter på mark inte kräver fastsättning i samma omfattning. Kokosnäten skall ligga direkt mot marken och hålrum mellan nät och mark får inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum riskerar uppkomma, exempelvis på konkava ytor.

Etablering av vegetation i ytorna

All sådd kan ske efter utläggande av kokosnäten. Sådd av ängsörter sker manuellt med bredsådd eller med handdragen såmaskin. Maskinell sådd kan ske genom maskindragen såmaskin eller med utrustning för sprutsådd. För utsädesmängder, se separata anvisningar från Veg Tech. Plantering örtpluggplantor sker normalt direkt genom maskorna i kokosnäten. För större plantor skärs ett hål i kokosnätet.