

### 1. Prefabricerad moss-sedummatta på mark

Underlaget skall vara dränerande >150 mm, gärna makadam med fraktion 16-32 mm. Ytan skall luta eller vara bomberad. Lutning: 1:20 eller mer (max 1:2)

### 2. Leverans och förberedelser

Årstidsvariationer kan förekomma avseende sedummattornas täthet och färg. Levande växter ska inte förvaras varmt och fuktigt. Om vegetationen inte omedelbart monteras ska den läggas ut på ett väl-dränerat underlag.

### 3. Utförande

- Börja med att lägga en våd plastfolie på högsta punkten och vinklät mot fallriktningen. På en rondell blir det endast en kort bit på toppen. Lägg på lite sand, så att plastfolien ligger kvar. Fortsätt i fallriktningen med nästa folie och lägg med ca 15 cm överlapp på förra folien. Vatten skall rinna genom skarven och ner i det dränerande materialet. Några sandkorn i skarven är en fördel. Förankra med sand. Blir det någon glipa eller om folien inte når fram till kantstenen, kommer det efter något år att växa oönskad vegetation där plastfolien saknas.
- VT-filtens rullas ut och läggs kant i kant. Filtens funktion är att magasinera och dränera vatten.
- Sedummattorna läggs kant i kant. Använd inte passbitar mindre än 15 cm. Fyll skarvarna med levererat dressmaterial. Är mattorna torra och/eller om det väntas torrt väder skall vegetationen vattnas rikligt.

### Material

Fakta	Sedummatta	VT-filt	Plastfolie
Mått	0,8 × 1,0m	1,25 × 16 m	0,75 × 180 m
Leverans	25 st/pall	Rulle	Rulle
Verktyg	Vågtandad kniv	Tunn kniv /sax	Liten kniv/sax
Övrigt	Strö i skarvmaterial mellan mattorna.	Rullas ut.	Monteras omlott med början på högpunkt.



Sedummattorna är känsliga för: Trampskador, körskador, saltskador.



### Uppbyggnad

