



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Sedummatan läggs över nock.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

SEDUMTAK



Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

www.vegtech.se

DATUM
2021-03-01

Veg Tech XMS 0-4°
Takfot och taknock

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0011

BET