



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Vid UV-system skall ND5+1 alltid läggas runt om takbrunnsskydd och i samtliga rännalar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

SEDUMTAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda
Tel: 0472-363 00
www.vegtech.se

Veg Tech

DATUM
2019-10-11

Anslutning takbrunn

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0013

BET