



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Torrängsmattan läggs över nock.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

TORRÄNG PÅ TAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM
2021-03-01

Torräng 0-5°
Takfot och taknock

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0050

BET