



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Vid UV-system skall ND5+1 läggas runt om takbrunnsskydd och i samtliga rännalar., istället för ND 220.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktstakentreprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

TORRÄNG PÅ TAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM
2019-10-30

Anslutning takbrunn

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0052

BET